

**KOŁA PASOWE**

**AKOL 001**



**KOŁO PASOWE SILNIKA PS**

**AKOL 002**



**KOŁO PASOWE PS**

**AKOL 003**



**KOŁO PASOWE PM,PMG**

**AKOL 004**



**KOŁO PASOWE PDG 585 /2/**

**AKOL 005**



**KOŁO PASOWE PDG 885,PDT /1/**

**AKOL 006**



**KOŁO PASOWE SILNIKA PDG**

**AKOL 009**



**KOŁO PASOWE PDN 885**

**AKOL 010**



**KOŁO PASOWE SILNIKA ET9 PDH**

**AKOL 011**



**KOŁO PASOWE SILNIKA P565**

**AKOL 012**



**KOŁO PASOWE LT 1013**

*AKOL 015*



***KOŁO PASOWE LT 613***

*AKOL 016*



***KOŁO PASOWE BEBNA LT1013***

*AKOL 017*

***KOŁO PASOWE PWA 600***

*ARDK 001*



***KOŁO PASOWE TL400, TL600***

*ARDK 002*



***KOŁO PASOWE TL400,600/MNIEJSZE***

**ARDK 003**



**KOŁO PASOWE A400,A500,A600 MAŁE**

**ARDK 004**



**KOŁO PASOWE A4,5,6,1000X DUŻE**

**ARDK 005**



**KOŁO PASOWE S1000X**

**ARDK 007**



**KOŁO PASOWE A/WD1000**

**BOSZ 004**



**KOŁO PASOWE WFA 1604**

**DAEW 006**



**KOŁO PASOWE DAEWOO 500**

**DAEW 007**



**KOŁO PASOWE DAEWOO 2500**

**INDEKP 001**



**KOŁO PASOWE W53TEX**

**INDEKP 003**



**KOŁO PASOWE CD12TX**

**INDEKP 004**

**KOŁO PASOWE W63EX**

*STA 041*

***KOŁO PASOWE WMN 862***

*STA 095*



***KOŁO PASOWE DUŻE AMICA PA***

*ULOK 001*



***KOŁO PASOWE SILNIKA SHL***

*ULOK 002*



***KOŁO PASOWE SHL***

*ULOK 004*



***KOŁO PASOWE ŚWIATOWIT M-3***

*ULOK 005*



***KOŁO PASOWE ŚWIATOWIT M-4***

*ULOK 006*



***KOŁO PASOWE WM-600***

*ULOK 007*



***KOŁO PASOWE SILNIKA ROMO***

*ULOK 008*



***KOŁO PASOWE ROMO***

*WHKP 001*



***KOŁO PASOWE FL,AWV,AWL,PDT***