


**CZEŚCI DO MIKSERÓW I MASZYNEK DO MIESA**

**MIKS 001**



**TRZEPAK 71**

**MIKS 002**



**TRZEPAK 65**

**MIKS 003**



**TRZEPAK L 181.0330**

**MIKS 004**



**TRZEPAK P 181.0340**

**MIKS 005**



**TRZEPAK L 171.2436**

*MIKS 006*



**TRZEPAK P 171.2435 Z NAPĘDEM**

*MIKS 007*



**TRZEPAK L 371.0130**

*MIKS 008*



**TRZEPAK L 371.0140 Z NAPĘDEM**

*MDM 001*



**SPRZĘGŁO ŚLIMAKA MASZYNKI**

*MDMN 001*



**NOŻYK NR 5**

*MDMN 002*



*NOŻYK NR 8*

*MDMN 003*



*NOŻYK NR 10*

*MDMS 001*



*SITKO NR 5 0-2,5*

*MDMS 003*



*SITKO NR 5 0-4*

*MDMS 004*



*SITKO NR 5 0-8*

*MDMS 005*



*SITKO NR 8 0-2,5*

*MDMS 006*



*SITKO NR 8 0-4*

*MDMS 007*



*SITKO NR 8 0-8*

*MDMS 008*



*SITKO NR 10 0-2,5*

*MDMS 009*



*SITKO NR 10 A-4,5*

*MDMS 010*



*SITKO NR 10 A-8*

RESCOLD